

## ETIQUETA DEL FILTRO

MASPROT S.C. e I.LTDA.  
Walker Martinez St.#5574 - Par. 12 G. Avda.  
Fono (56-2) 4989000  
Fax : (56-2) 4989001  
Santiago - CHILE



### FILTRO MLE-1A

Este filtro está aprobado sólo en las siguientes configuraciones:

COMPONENTES DEL RESPIRADOR						
TC-	Protección <sup>1</sup>	Pieza Facial Alternativa			Filtro	PRECAUCIONES Y <sup>2</sup> LIMITACIONES
		M-162	M-163	M-164	MLE-1A	
84A-2749	N95	X	X	X	X	ABCJLMNOP

#### 1. PROTECCION

N95 - FILTRO CONTRA PARTICULADO  
(Nivel de eficiencia de filtrado 95%)  
Efectivo contra particulado libre de aceite.  
Puede que se apliquen restricciones de tiempo de uso.

#### 2. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- A. No usar en atmósferas que contengan menos de 19,5% de oxígeno
- B. No usar en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida o salud
- C. No exceder las concentraciones máximas de uso establecidas por los estándares reglamentarios
- J. El no usar o mantener este producto en forma apropiada podría resultar en daño o muerte
- L. Siga las instrucciones del fabricante establecidas en el Manual de Instrucciones, para el cambio de filtros
- M. Todos los respiradores aprobados deberán ser seleccionados, ajustados, usados y mantenidos de acuerdo con MSHA, OSHA y otras normas aplicables.
- N. Nunca sustituya, modifique, agregue u omita partes. Utilice solamente las partes de reemplazo exactas en la configuración, como especificado por el fabricante.
- O. Refiérase al Manual de Instrucciones, y/o a los Manuales de Mantenimiento para información sobre el uso y mantenimiento de estos respiradores.
- P. NIOSH no evalúa respiradores como máscaras quirúrgicas.